



Produtos: Telas Tensionadas

Sintoma: **Tecido com Ondulação / Bolsas / Marcas horizontais**


Causa: Armazenamento/transporte irregular / Variação de temperatura ou umidade no ambiente

Solução (Não retire o produto do local onde está instalado):


- 1) Posicionar a tela no modo desce (Tela aberta);
- 2) Manter a tela no modo desce (aberta) por 06 horas;
- 3) A irregularidade do tecido deve desaparecer.

Imagens Ilustrativas


Bolsas Inferior e Superior



Bolsas Laterais Inferiores



Ondulação



Marcas Horizontais

